

汚泥沈降・COD除去

SANA-
TGS



汚泥の沈降性向上

CODの除去

透明度の向上

バルキング発生による
汚泥の流出時

粘度増加による
汚泥の沈降不良時

過曝気時の
ピンフロック発生

急激な処理水質悪化の緊急対策剤

沈降性比較試験



使用方法

曝気槽または、沈殿槽センターウェルにSANA-TGSを希釈せず**原液のまま**添加してください。

使用量

活性汚泥のMLSSが3000mg/L以下

曝気槽容積に対し25～50ppm/dayを
定量添加してください。

活性汚泥のMLSSが3000mg/L以上

曝気槽容積に対し100ppm/dayを定量
添加してください。

取扱店



株式会社サナは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



株式会社 **サナ**

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-41-6

Tel 04-2946-2341 (Fax 04-2945-3337)

www.sana-bio.co.jp