

サナ・オールマイティ

特殊配合のフロック形成能力に優れたバクテリアと沈降促進成分により、汚泥の沈降性を高めると共に、処理水中のSSを沈降除去することで透視度と処理水質は格段に向上します。また、配合されたバクテリアと脱臭成分により、分離層、曝気槽からの悪臭の発生も抑えます。

家庭浄化槽から、産業工場排水処理場、し尿処理場、下水処理場等の大型施設まで、オールラウンドにご使用いただけます。

使用目的と効果

汚泥の
沈降安定

透視度の
改良

悪臭の
除去

手軽に
シーディング

使用方法

家庭用浄化槽(5～7人槽)

シーディング	7包/回
汚泥の沈降安定	3包/回
透視度の改良	3包/回
悪臭の除去	3包/回

大型排水処理施設

シーディング	300ppm/ATm ³ ・回
汚泥の沈降安定	100ppm/ATm ³ ・回
透視度の改良	100ppm/ATm ³ ・回
悪臭の除去	50ppm/ATm ³ ・回

沈降比較試験



1時間曝気したのち静止5分後の状態

SV: 添加前99%、添加後42%

透視度: 添加前12cm、添加後50cm以上

扱いやすく計量に便利な
水溶性パックの個包装タイプ

1ケース 13.6kg 800パック(200パック×4箱)入り